Operating mode

In the **Brightness** column, you can check the current status of the LED display.

Log	Resolution	m^2	Published playlist	Brightness
	416×624	2.4	2024-04-15 12:13	100%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:17	70%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:15	50%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:18	50%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:14	70%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:18	50%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:16	70%

By clicking on the icon, you can select the mode used to manage the brightness of the LED display.



Astronomical uses the annual curve of sunrise and sunset.

Table: hourly scheduling.



Manual: manual and instant adjustments.



Sensor: automatic control via an environmental sensor; visible and can be activated only if a sensor is installed.



Revision #5
Created 24 March 2023 16:12:53 by Alessandro
Updated 5 December 2025 14:10:30 by Alessandro