
Modalità di funzionamento

Nella colonna "Luminosità" è possibile controllare lo stato del ledwall.



Log	Risoluzione	m²	Playlist pubblicata	Luminosità
	416×624	2.4	2024-04-15 12:13	100%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:17	70%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:15	50%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:18	50%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:14	70%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:18	50%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:16	70%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:15	100%
	416×624	2.4	2024-04-15 12:16	100%


Cliccando sull'icona si potranno selezionare le modalità per gestire la luminosità del ledwall.




Astronomica: curva annuale di alba e tramonto.




Tabella: schedulazione oraria.



Manuale: regolazione manuale e istantanea.



Sensore: controllo automatico tramite sensore ambientale, visibile e attivabile se installato.



Revision #6
Created 2023-03-24 15:23:17 UTC by Alessandro
Updated 2024-04-19 09:18:12 UTC by Alessandro